



Modell:	GATE 102
Protocol:	SIP only
LAN Interface:	2 x RJ45 10 Base-T
RJ11 Port:	2 (FXS, PSTN Pass-through Port)
Färg:	Silver
Dimension:	7 x 11 x 2.7cm (L x W x H)
Vikt:	0.30kg (with packaging)
Övrigt:	CE Mark/ FCC Part 15 Class A,B

Så kommer du igång med bredbandstelefonti via Affinity Gateway 102

*Har du fast IP adress, se instruktioner på sid 2

- 1.) Sätt i en nätverkskabel i porten som heter LAN** på baksidan av dosan. Sätt andra änden i ditt bredband. Beroende på vilken uppkoppling du har är det antingen i bredbandsjacket, ADSL- eller kabel-modemet.
- 2.) Sätt i en nätverkskabel i porten som heter PC.** Den andra ändan kopplas, beroende på utrustning, till din dators nätverkskort, router eller switch.
- 3.) Om du har ett ADSL modem eller annan typ av bredbandsmodem** (t.e.x. ComHem) starta om det genom att dra ut el-kabeln i 5-10 sekunder och sätt in kabeln igen. Vänta i 2-3 minuter innan du går vidare till steg fyra. (Ger ditt bredbandsmodem tid att 'synka')
- 4.) Anslut strömadaptern** i vägguttaget och sätt i sladden i PWR porten på dosan. Din dator bör nu meddela att du har en LAN uppkoppling. Om du kör t.e.x. Norton brandvägg får du godkänna den nya uppkopplingen.
- 5.) Sätt i telefonen direkt i PHONE porten.** Vänta 2-3 minuter. **KLART** – du bör nu kunna ringa och **ta emot samtal.

För att ansluta alla telefoner måste du leta upp det telefonjack som är inkopplat först i hemmet. Där sätter du in en mellanpropp (se nedan fig.)

Första jacket brukar oftast vara placerat i hallen eller köket. I villor oftast på nedre våning. I hus med luftledning är det oftast på övervåningen.

Den andra änden av sladden från mellanproppen skall sitta i PHONE porten på dosan. På mellanproppen kopplar du din telefon.



*För att aktivera samtliga jack i huset till bredbandstelefonti måste ditt gamla analoga abonnemang vara **porterat (flyttat till oss). Då kan du ansluta en telekabel med en mellanpropp (se bild t.v.) från phone porten till första jacket i huset. Har du inte redan en sådan sladd köper du en på El-giganten, OnOff eller liknande butik.*

***Aktivering av Gateway 102 med fast IP adress**

- 1.) Följ anvisningar på sid ett för installation.
- 2.) Högerklicka på ikonen för Lokalt nätverk (i 'Mina nätverksanslutningar'), välj egenskaper samt dubbelklicka på 'Internet protokoll TCP/IP'
- 3.) Ändra sedan till 'Erhåll IP adress automatisk' och samma sak för DNS.
- 4.) Öppna Internet Explorer och skriv in <http://192.168.2.1> i adressfältet (där du normalt skriver in hemsidaadresser). + ENTER
- 5.) Använd 123 som login.
- 6.) Markera 'Static IP' och fyll i de uppgifter du fått från din bredbandsleverantör.
- 7.) Klicka på 'SaveSet', vänta 5 sekunder och klicka på 'Reboot'.

KLART (efter ca 2-3 minuter) – du bör nu kunna ringa och **ta emot samtal.

****Nummerportering (flytt av befintligt nummer till bredbandstelefonti)**

Om du begärt nummerportering sätts processen igång först EFTER det att du ringt 5-6 samtal via teledosan (där någon svarat samtalet). Detta är en säkerhetsfunktion för att undvika att vi flyttar ett nummer innan du kommit igång med bredbandstelefontin. Porteringen tar ca 3-4 veckor.

Notera att fram till dess att numret är porterat kommer inkommande samtal att fortsätta via gamla jacket/operatören och du kan endast ringa ut via teledosan. När Telia Sonera skriftligen bekräftat porteringen kan du börja ta emot samtal via teledosan. Fram till dess bör du INTE koppla dosan till första telejacket utan ha en extra telefon kopplad direkt till teledosan.

Teledosa bakom router

Om du kopplar dosan via en router (bredbandsdelare) kan din routers brandvägg orsaka problem. (T.e.x. hindra vår teledosa att kommunicera med vår SIP server) Detta kan inträffa först några veckor efter du börjar ringa. Här hittar du information om hur och vad du bör ändra i din router vid problem:
http://www.callback.se/telefoni_mobiltelefoni_internet/teledosa_bakom_router.htm

Röstbrevlåda

Röstbrevlåda kan beställas via formulär på www.clubtele.info en epost till support@affinitytele.com eller tel 0152 100 60